



POSITIONS DES ETRIERS

TYPE 11

Standard · Sanirad · Compact · Premium · Premium M · Everest Plan · Everest Line

| L | A |
|-----------|-----|
| 400 | 117 |
| 500-1100 | 150 |
| 1200-1600 | 283 |
| 1800-3000 | 283 |





TYPE 10

Standard · Sanirad

TYPE 20 | TYPE 21 | TYPE 22 | TYPE 33

Compact · RenoRad · Premium · Everest Plan · Everest Line

| L | A |
|-----------|-----|
| 400 | 133 |
| 500-1100 | 133 |
| 1200-1600 | 267 |
| 1800-3000 | 267 |



HENRAD

Le Radiateur