

## Rabattgruppen:

Rabatt-Gruppe	Bezeichnung	Rabatt
<b>ALTO</b>	Alto Vertikal-Heizkörper	
<b>ALTP</b>	Alto Vertikal-Heizkörper	
<b>BADR</b>	Bad-Heizkörper	
<b>BADV</b>	Bad-Heizkörper Ventil	
<b>COMP</b>	Compact-Heizkörper	
<b>EVER</b>	Everest Universal Plan-Heizkörper	
<b>PREM</b>	Premium Universal Fertig-Heizkörper	
<b>PREO</b>	Premium Universal Fertig-HK ohne Laschen	
<b>PRMM</b>	Premium Universal-Fertig-HK m. mitt. Anschluß	
<b>RENO</b>	Sanierungs-Heizkörper	
<b>SANR</b>	Feuchtraum-Heizkörper	
<b>WSVO</b>	Wärmestrahlschutz	
<b>ZUB1</b>	Zubehör	

Stand: 09/2004

# HENRAD

## DataNorm 2005/04

Henrad N.V.  
Herenthouseweg 210  
2200 Herentals  
Belgien

Tel.: 0032-14-21.20.75  
Fax: 0032-14-21.17.19

Sehr geehrter Anwender,

Sie erhalten hiermit die Henrad Heizkörperdaten im Satzaufbau DataNorm 4.0.  
Bitte lesen Sie diese Daten entsprechend der Bedienungsanleitung des von Ihnen verwendeten Ausschreibungs-, Angebots- oder Rechnungsprogramms ein.  
Es sind folgende Daten zu den Artikeln gespeichert:

Artikel-Nummer  
Kurztext (2 Zeilen á 40 Zeichen)  
Langtext  
Bruttopreis  
Waren-Hauptgruppe  
Rabatt-Gruppe

#### Waren-Hauptgruppen:

Waren-Hauptgr.	Bezeichnung
<b>ALP</b>	Altoplan Vertikal-Heizkörper
<b>ALT</b>	Alto Vertikal-Heizkörper
<b>BAD</b>	Bad-Heizkörper
<b>BAV</b>	Bad-Heizkörper Ventil
<b>COM</b>	Compact-Heizkörper
<b>EVE</b>	Everest Universal Plan-Heizkörper
<b>PRE</b>	Premium Universal Fertig-Heizkörper
<b>PRM</b>	Premium Universal Fertig-HK m. mitt. Anschluß
<b>PRO</b>	Premium Universal-Fertig-HK ohne Laschen
<b>REN</b>	Sanierungs-Heizkörper
<b>SAN</b>	Feuchtraum-Heizkörper
<b>WSV</b>	Wärmestrahlschutz
<b>ZUB</b>	Zubehör

Die Waren-Hauptgruppen dienen der gezielten Übernahme einzelner Heizkörpergruppen.

#### Aufbau der Artikel-Nummer:

Die Artikelnummern setzen sich nach folgendem Schema zusammen:

Bezeichnung	Artikel-Nr. Aufbau	Beispiel
Alto	<b>ALTO</b> BH/100 Typ BL/100	<b>ALTO181004</b>
Altoplan	<b>ALTP</b> BH/100 Typ BL/100	<b>ALTP182205</b>
Bad-Heizkörper	<b>BADR</b> BH/100 BL/100	<b>BADR0705</b>
Bad-HK Ventil	<b>BADV</b> BH/100 BL/100	<b>BADV1206</b>
Compact	<b>COMP</b> BH/100 Typ BL/100	<b>COMP031118</b>
Everest	<b>EVER</b> BH/100 Typ BL/100	<b>EVER033309</b>
Premium	<b>PREM</b> BH/100 Typ BL/100	<b>PREM032220</b>
Premium M	<b>PRMM</b> BH/100 Typ BL/100	<b>PRMM041118</b>
Premium o. Lasch.	<b>PREO</b> BH/100 Typ BL/100	<b>PREO062218</b>
Renorad	<b>RENO</b> BH/100 Typ BL/100	<b>RENO102208</b>
Sanirad	<b>SANR</b> BH/100 Typ BL/100	<b>SANR031120</b>
Wärmestrahlschutz	<b>WSVO</b> BH/100 BL/100	<b>WSVO0614</b>
Zubehör	siehe Preislisten	

Typ: 10, 11, 20, 21, 22, 33, immer 2 Stellen

BL: Baulänge geteilt durch 100, 2 Stellen, mit Vornull auffüllen,

BH: Bauhöhe 100, zwei Stellen

Es werden in den Artikelnummern **keine Leerstellen** verwendet.